

## VoIP-Konferenztelefone Cisco CP-8832/CP-7832

04.02.2026 14:09:20

### FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	Kommunikation & Kollaboration::Telefonie	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	09:36:52 - 29.01.2026

#### Schlüsselwörter

Telefon VoIP

#### Lösung (öffentlich)

Die Konferenztelefone Cisco CP-8832/CP-7832 sind für Besprechungen mit mehreren Menschen über eine Freisprecheinrichtung gedacht (Beratungsräume).

Cisco CP-8832 Frontansicht

grafisches monochromes Display zur Anzeige von Anrufzuständen, Statusmeldungen, Softkeybelegungen etc.

Softkeytasten; zum jeweiligen Zustand des Gerätes (Ruhe, Gespräch, Konferenz, Halten etc.) werden die jeweils passenden Menüeinträge zur Auswahl angeboten

Stummschalt-Taste (Mute) zum Ausschalten des Mikrofons im Gespräch

Navigationswippe, mit dieser Wippe können Sie in Menüs mittels auf- und ab-Taste navigieren, mit der mittleren Taste können Sie den aktiven Menüpunkt auswählen (o.k.-Taste)

Lautstärkewippe zum Anpassen der Lautstärke von Lautsprecher und Klingelton

12er Tastatur zum Wählen der Rufnummern/Kennziffern

Cisco CP-8832 Rückansicht

Anschluss für USB-C-Adapter auf RJ45 mit PoE-Stromversorgung

Anschluss für zwei optionale Zusatzmikrofone (nicht im Standardlieferumfang)

MAC-Adresse und Seriennummer (evtl. wichtig für Entstörung)

Typenschild mit Gerätebezeichnung

Hinweise zur Bedienung entnehmen Sie bitte der [1]FAQ "VoIP-Standard-Telefon Cisco CP-7841 bedienen", die Endgeräte unterscheiden sich meist nur geringfügig.

[1] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/v/ItemID=1380>